



La partie mesure embarquée, comprend 2 sondes de niveau immergeable et un inclinomètre. Ces capteurs permettent de contrôler la charge et son positionnement sur le bateau. Une antenne GPS assure le positionnement géographique.



Les mesures sont centralisées dans un logiciel qui permet de visualiser la charge sur le bateau. Les coordonnées GPS sont mémorisées à chaque largage.

